

GERANICA

MIXER A IMMERSIONE

GER600SM



Manuale Utente

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

INDICE

Istruzioni generali di sicurezza	4
Panoramica del prodotto	10
Installation	11
Operazione	12
Pulizia e manutenzione	13
Specifiche	14

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzare il prodotto. Le istruzioni di sicurezza riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni quando si utilizza correttamente il prodotto.

Rispettate, Seguire tutte le istruzioni e prestare attenzione



Il coperchio (o il retro) dell'unità non deve essere rimosso per evitare il rischio di scosse elettriche. La manutenzione di questa unità deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.



Il lampo di luce con il simbolo all'interno del triangolo serve ad avvertire l'utente di una tensione pericolosa non isolata nell'involucro del prodotto che potrebbe essere di entità sufficiente a generare un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo avverte della presenza di importanti indicazioni operative e di manutenzione. Istruzioni contenute nella documentazione allegata al prodotto.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il simbolo lampo all'interno del triangolo ha lo scopo di avvisare di tensione pericolosa non isolata l'involucro del prodotto che potrebbe essere di entità sufficiente a generare un rischio di scosse elettriche per le persone.

- Utilizzare solo mobili che possano sostenere in modo sicuro i prodotti.
- Assicurarsi che il prodotto non stia sporgendo il bordo del mobile di supporto.
- Non posizionare il prodotto su un mobile alto senza fissare sia il mobile che il prodotto su un supporto stabile.
- Non posizionare il prodotto su panno o altri materiali conduttivi.
- Avvertire i bambini dei pericoli per raggiungere il prodotto o i suoi controlli e chiamare un adulto per assistere.

- Prima di accendere, assicurarsi che la tensione di uscita e la frequenza del circuito corrispondano alla tensione indicata sull'etichetta di classificazione dell'apparecchio. In caso contrario, non utilizzare l'apparecchio.
- Inserire saldamente la spina in una presa di corrente appropriata. Non alterare la spina. Non utilizzare un cavo di prolunga o una presa elettrica con capacità di carico insufficiente della corrente.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Per proteggere da incendi e scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altro liquido. Assicurarsi che le mani siano asciutte prima di maneggiare la spina o accendere l'apparecchio. Non usarlo all'aperto o su superfici bagnate.
- Non piegare o danneggiare il cavo di alimentazione. Non avvolgerlo intorno all'apparecchio. Non tirare o trasportare il prodotto per il cavo. Non utilizzare il cavo come maniglia, chiudere una porta sul cavo o tirare il cavo intorno ai bordi o agli angoli taglienti. Non eseguire il prodotto sul cavo. Eseguire il cavo in modo tale che non ci sia alcun rischio che qualcuno lo tiri inavvertitamente o inciampi sopra di esso. Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente ad uso domestico. Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Spegnerne sempre prima l'apparecchio e poi scollegare il cavo dalla presa di corrente una volta finito, prima di collegare o cambiare gli accessori e prima di svuotare il serbatoio della polvere o pulire l'apparecchio.
- Non lasciare il prodotto incustodito quando collegato.
- Questo apparecchio non è un giocattolo; La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini. È necessaria molta attenzione utilizzando il prodotto vicino ai bambini.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti dal produttore. L'installazione non corretta e l'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio possono causare incendio, scosse elettriche, lesioni personali e/o danni all'apparecchio.
- Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di rimuoverlo dalla base. Non spostare l'apparecchio mentre è acceso.
- **ATTENZIONE:** Scollegare il prodotto e lasciarlo raffreddare prima della pulizia e della manutenzione. Per evitare danni all'apparecchio, non utilizzare detergenti abrasivi o alcalini durante la pulizia. Utilizzare un panno morbido e un detergente delicato.

ATTENZIONE!

- Tenere mani e utensili fuori dal contenitore durante la miscelazione per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone o danni al miscelatore a bastone. Un raschietto può essere utilizzato ma deve essere utilizzato solo quando il mixer stick non è in funzione.
- L'apparecchio non può essere utilizzato per tagliare ghiaccio o mescolare sostanze dure e secche, altrimenti la lama potrebbe essere smussata.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai la lama di taglio sulla base senza prima mettere correttamente la ciotola.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Assicurarsi che l'albero del frullatore sia saldamente bloccato in posizione prima di azionare l'apparecchio.
- L'uso di accessori non raccomandati dal costruttore può causare lesioni alle persone.
- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
- Prima di rimuovere il coperchio dal barattolo, rilasciare il pulsante e scollegare l'apparecchio, attendere che le lame si siano fermate completamente.
- Rimuovere sempre l'assemblaggio della lama prima di versare il contenuto dal barattolo.
- Assicurarsi di spegnere l'apparecchio dopo ogni utilizzo del robot da cucina. Assicurarsi che il motore si fermi completamente prima di smontare.
- Le lame metalliche sono estremamente affilate, si prega di maneggiare con attenzione.
- Tenere sempre lo stelo della lama al posto del tagliente durante la manipolazione e la pulizia della lama.
- Prestare attenzione a potenziali lesioni derivanti da uso improprio.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Questi apparecchi sono destinati ad essere utilizzati in applicazioni domestiche e simili quali:

- aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- case coloniche
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali
- ambienti di tipo bed and breakfast

L'apparecchio non deve essere immerso.

ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio su un piano inclinato.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



INSTALLATION

Prima di installare l'apparecchio, leggere tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale, in particolare le sezioni sulla sicurezza elettrica e l'installazione.

Disimballaggio

- Quando si disimballa l'apparecchio, assicurarsi di conservare tutti i materiali di imballaggio fino a quando non si è sicuri che il nuovo apparecchio sia integro e funzionante. Questo prodotto è stato confezionato per proteggersi dal trasporto.
- Assicurarsi di rimuovere tutti i materiali di imballaggio intorno all'apparecchio e che anche la pellicola plastica utilizzata sia rimossa.
- **Attenzione:** l'involucro di plastica può essere un pericolo di soffocamento per neonati e bambini piccoli. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano fuori portata per i bambini e che siano smaltiti correttamente.

OPERAZIONE

Uso del mixer a bastone

Prima del primo utilizzo, pulire il mixer stick.

L'unità di funzionamento del tempo senza carico non può superare 15s.

IMPORTANTE: Le lame sono molto affilate, maneggiate con cura. Assicurarsi che il miscelatore a bastone portatile sia scollegato dalla presa di corrente prima di assemblare o rimuovere gli accessori.

1. La durata massima di funzionamento per tempo dovrebbe essere inferiore a 1 minuto e il tempo di riposo di 3 minuti deve essere mantenuto a due cicli consecutivi.
2. Per assemblare l'albero staccabile con l'unità motore, girare l'albero in senso antiorario fino a quando stretto. Per smontare, basta girare nella direzione avversa.
3. Basta collegare il mixer stick portatile alla presa di corrente.
4. Abbassare il mixer tenuto in mano nel cibo. Quindi tenere premuto il pulsante on/off per iniziare a funzionare. È possibile modificare la velocità ruotando la velocità variabile.

Per fermare il mixer stick portatile rilasciando il pulsante on/off.

5. Abbassare il mixer portatile nel cibo. Quindi tenere premuto il pulsante funzione turbo per iniziare a funzionare. Per fermare il mixer stick tenuto in mano rilasciando il pulsante funzione turbo.
6. Quando si mescola la carota, tagliare un piccolo pezzo, e metterlo in una piccola ciotola di tritacarne, quindi aggiungere acqua, la quantità massima di carota non può superare 200g, acqua, 300g, in ogni miscela.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e rimuovere il gambo staccabile.

Nota: Non immergere in acqua lo stelo staccabile del miscelatore stick perché durante il tempo la lubrificazione sui cuscinetti può lavare via.

2. Lavare il gambo staccabile sotto acqua corrente, senza l'uso di detergenti abrasivi o detergenti. Dopo aver finito di pulire il gambo staccabile, posizionarlo in posizione verticale in modo che l'acqua che può essere entrata possa fuoriuscire. Il gambo è un componente lavabile in lavastoviglie.

3. Lavare il prodotto in acqua calda saponata. Il prodotto non è raccomandato da mettere in lavastoviglie in quanto il componente plastico si deteriora a causa dell'uso prolungato della pulizia della lavastoviglie.

4. Pulire l'unità motore con un panno umido. Non immergerlo mai in acqua per la pulizia poiché può verificarsi una scossa elettrica.

5. Asciugare accuratamente.

Attenzione: Le lame sono molto affilate, maneggiare con cura.

Pulizia rapida

Tra le operazioni di lavorazione, tenere il miscelatore a bastone tenuto in mano nella tazza mezzo riempita d'acqua e accendere per alcuni secondi per una rapida pulizia.

SPECIFICHE TECNICHE

Rating	220-240V ~ 50-60Hz, 600W
Dimensione	65 (W) × 65 (D) × 396 (H) mm

GER ANICA

GARANZIA:

rma@garanzia.pro

DISTRIBUITO DA:

MIRABILIS srl

Via Verci 40 36061
Bassano del Grappa (VI)